



<3人打ち切替 設定>

3人打ちをご使用になる場合は、機械内部の北場部分のプレートに写真のようにL字金具を差込、牌の投入枚数をあわせて使用します。

(必ず、3人打ちの場合は108枚、3人花は112枚と牌を合わせて下さい)



L字金具をはめ込み、牌の枚数をセット枚数にあわせて使用します



機械の北場のプレートにL字金具をはめ込みます



(L字金具)

注意:

ゲーム切り替えの時には、必ず電源をOFFにしてから行ってください。
かならず、投入する牌の枚数をあわせて下さい。