


カウントストッパー使用方法

カウントストッパーはどのような数でも待機台上の牌が崩れないように支える役目をします。


ゲームモードを切替場合

- ①メインスイッチを切ってください。
- ②大プッシャー押板から、カウントストッパーを取り出して下さい。



磁石

- (1) セレクトスイッチ表から選んだゲーム内容の東・南・西・北の場の牌の数にみあう位置に大プッシャー押板の溝に、カウントストッパーを取りつけて下さい。



大プッシャー押板

プッシャーミニモーター

カウントストッパー



カウントストッパーの2つの凸部を大プッシャー押板の凹部にはめ込みます

注意: 機械によっては、カウントストッパーが取れやすいために外れないように固定されている場合があります。その際は、ご連絡下さい。