




プッシャープレート取付・取外方法

雀夢A型では、トラブルが発生した場合にプッシャープレートをはずして機械内部にある牌を
取出す必要がある場合があります。

下記手順と注意事項を気にしながら作業を行って下さい。




1. 牌が残っている場所のプッシャープレートをドライバーでビスをはずします。




2. 牌を取ったらプッシャープレートを取付けます。



取付けるときに、2本のビスは仮止めして、注意項目を確認してから本止めします。




プレートが平行に戻った位置で固定されているか



2mm前後のすきまでプレートを前に移動しても
まわりにあたらないか



大コンベアベルトとプレートの隙間を見て注意しながら、プッシャープレートを前に押し出します



動作確認で問題がなければ、プレート交換作業は終了です